


SEVEN
ZILVER



SEVEN ZILVER
LOTTA BASE

ГЛАДИЛЬНАЯ ДОСКА С ЭЛЕКТРОНАГРЕВОМ
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Оглавление

1. Важные инструкции по безопасности	3
2. Основные части.....	4
3. Подготовка к работе.....	5
4. Порядок работы.....	6
5. Технические характеристики.....	8

**Перед началом эксплуатации гладильной доски, пожалуйста,
внимательно прочтите текст инструкции:**

1. Важные инструкции по безопасности

Во время эксплуатации гладильной доски, обязательно соблюдайте следующие требования по технике безопасности!

- Вставляйте вилку шнура питания гладильной доски только в заземленную розетку. Если розетка не подходит по параметрам, замените её на соответствующую.
- Наполняя утюг водой, отключите питание гладильной доски.
- Не допускайте прикосновения шнура к горячей поверхности гладильной доски.
- Не пользуйтесь гладильной доской, если у нее поврежден шнур или вилка. Обязательно устраните неисправность. Во избежание несчастного случая не пытайтесь самостоятельно устранить неисправность. Обратитесь в сервисный центр!
- Во избежание ожога не прикасайтесь к горячей поверхности гладильной доски.
- После использования всегда отключайте питание гладильной доски, даже если Вы отлучаетесь на короткое время.
- Отключая питание гладильной доски, не дергайте за шнур. Возьмитесь за вилку и выньте ее из розетки.
- Если в помещении находятся дети, будьте особенно внимательны при эксплуатации гладильной доски.
- Доска не предназначена для использования детьми и физически или психически нездоровыми людьми без надлежащего присмотра. Доска не игрушка. Не позволяйте детям играть с ним.

Сохраняйте эту инструкцию!

ВНИМАНИЕ! Никогда не оставляйте гладильную доску включенной в розетку без присмотра.

2. Основные части



- | | |
|---|---|
| ① Кнопка включения питания. | ⑥ Шнур питания. |
| ② Клавиша включения нагрева. | ⑦ Подставка для парогенератора. |
| ③ Кнопка включения вентилятора (вакуум/наддув). | ⑧ Розетка для подключения парогенератора. |
| ④ Подогрев поверхности гладильной доски. | ⑨ Рычаг регулировки подъёма доски. |
| ⑤ Вентилятор отвода пара, надува | ⑩ Ножки с колёсами. |

3. Подготовка к работе

- Положите доску на ровную поверхность платформой вверх.
- Наступив на ножку (10), потяните платформу вверх.
- Закрепите гладильную платформу на удобной для работы высоте, с помощью рычага регулировки подъёма доски (9).



4. Порядок работы

Включение гладильной доски.

- Вставьте в розетку вилку шнура питания (6) гладильной доски.
- Нажмите клавишу включения питания доски (1).
- Нажмите клавишу включения нагрева доски (2).

Доска готова к эксплуатации.

Подготовка к эксплуатации утюга.

- Поместите утюг на подставку для утюга (7).
- Вставьте в розетку гладильной доски (8) вилку шнура питания.
- Включите утюг.

ВНИМАНИЕ! Включайте утюг и используйте его в дальнейшем согласно прилагаемой к нему инструкции. Утюг готов к работе, когда достигнет необходимой температуры.

ВАЖНО! Убедитесь, что утюг надежно стоит на подставке (7).

ПРИМЕЧАНИЕ! Вы можете включить утюг не только в розетку гладильной доски (8), но и в любую удобную для вас розетку.

Использование функции «вакуум», «наддув».

- Установите клавишу включения вентилятора (вакуум, наддув) в нужное положение.

Функция «вакуум» применяется для притягивания скользких эластичных тканей к поверхности гладильной доски для облегчения процесса глажения и для более глубокого проникновения пара через толстый слой материи.

Функция «наддув» применяется для отглаживания швов и более бережного глажения изделий.

Выключение гладильной доски.

- Выключите утюг.
- Отсоедините шнур питания утюга из розетки.
- Уберите утюг с подставки (7).
- Нажмите клавишу выключения питания (1) и клавишу нагрева доски (2).
- Выньте из розетки вилку шнура питания (6) гладильной доски.

ВАЖНО! Во избежание ожога дайте утюгу остыть перед тем, как Вы уберёте его.

Как сложить гладильную доску.

- Сверните шнур питания (6).
- Нажмите на рычаг регулировки подъёма доски (9).
- Опустите доску вниз.
- Уберите доску.

ВАЖНО! Всегда храните доску в вертикальном положении закруглённой стороной платформы вниз.

5. Технические характеристики

Модель	SEVEN SILVER LOTTA BASE
Напряжение	230 В, 50-60 Гц
Мощность вентилятора	90 Вт
Мощность гладильной доски	350 Вт
Термостат	65°C
Розетка утюга	16 А
Размер гладильной платформы	1200 x 450 мм
Размер гладильной доски	1650 x 150 x 550
Вес нетто / брутто	15,4 кг / 19,1 кг
Стандартные качества	    

Изделие	Гладильная доска с электронагревом бытовая
Торговая марка	SEVEN SILVER
Модель	LOTTA BASE
Производство	DAL CIN D.O.O. Босния и Герцеговина, 78240 г. Челинац, ул. Кара Лазара
Страна происхождения	Босния и Герцеговина
Напряжение питания, мощность	230V, 50Hz, 350W
Класс электробезопасности	2-й класс электробезопасности бытовых приборов
Сертификат соответствия	
Срок гарантии	1 год
Срок службы	5 лет
Что делать в случае поломки	Пожалуйста, прекратите использование продукции, обратитесь в сервисный центр sc-grandmaster.ru
По окончании срока эксплуатации	Данное оборудование необходимо подвергнуть безопасной утилизации согласно законодательству. При возникновении вопросов обратитесь к продавцу, у которого вы покупали товар.
Представительство по ремонту и претензиям	Просьба обращаться за информацией по месту приобретения товара
Импортёр	См. информацию на упаковке